# 本質安全防爆構造 湿度温度変換器 HMT360シリーズ用



**経縁バリヤ** 取扱説明書

■MTL5544 (湿度、温度の2チャンネル用) ■MTL5541 (湿度又は温度の1チャンネル用)



本書は、本質安全防爆構造の ヴァイサラ社 湿度温度変換器 HMT360シリーズ 2線式 4~20mA 伝送器 と、MTL社 絶縁パリヤ MTL5544 (湿度、温度の2チャンネル用) ヌは MTL5541 (湿度 ヌは、温度の1チャンネル用) を組合せて使用する時の 機器構成と、配線パラメータ 等を記した取扱説明書です。

湿度温度変換器 HMT360 の取扱説明書と合わせてお読み頂き、機器の取扱いを行って下さい。

MTL社 絶縁バリヤ(絶縁形セイフティバリヤ、絶縁形安全保持器) は、一般電気機器側から危険場所側に危険な過大電気エネルギーを流出させないために、電源回路の1次側と2次側を絶縁分離して直流的に絶縁する本安トランス、入力回路と出力回路を絶縁する本安フォトカプラ(又は本安リルー)、交流直流分の流出過大電気エネルギーを抑制する ツェナダイオード(電圧抑制)、抵抗(電流抑制)、ヒューズ(継続過大電流遮断) の安全保持部品と、4~20mA リピーター増幅器から構成されています。

万一、過電圧が侵入すると直流分は本安トランスで除かれ、交流分(直流分を含む) はツェナダイオードでツェナ電圧以下に電圧抑制、過電圧の侵入と同時に本安機器、本安回路側で短絡事故が生じた流出電流は抵抗で抑制されます。




- \*1: 絶縁バリヤは非危険場所に設置して使用します。
- \*2: 絶縁パリヤは、"ツェナパリヤに要求される本安 接地工事(A種接地)" は不要です。

## ■本質安全防爆構造 湿度温度変換器システム 機器構成



本質安全防爆構造は、電気回路で爆発防止を施す構造ですので本安機器と絶縁バリヤ、一般電気機器を単に組合せ設置・電気配線接続するだけでは本質安全防爆回路にはなりません。本安機器と絶縁バリヤの安全保持定格、性能区分、電気機器がループの接続条件を満足し、本安回路外部配線ケーブルパラメーターと敷設距離、一般電気機器の使用条件等、使用制限があります。また、本安機器の危険場所設置・配線及び、絶縁バリヤの設置、本安回路と非本安回路の配線は"ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド(がス防爆1994)/産業安全研究所技術指針"に準拠された設置工事及び配線、取扱いを行なって下さい。

# ■湿度温度変換器 HMT360シリース と 絶縁バリヤ MTL5544xは、MTL5541 システム組合せ条件・適合表




- \*1. 湿度温度変換器、絶縁バリヤの設置・配線は、"ユーザーのための工場防爆電気設備ガイドがス防爆 1994) /産業安全研究所技術指針" に準拠された設置工事 及び 配線、取扱いを行って下さい。
- \*2. 絶縁バリヤは、"ツェナバリヤに要求される本安接地工事(A種接地工事)"は不要です。
- \*3. 本安機器、セイフティバリヤ 及び それ等を接続する配線は、電磁誘導又は静電誘導により、本安回路の本質安全性能を損なうような電流及び電圧が、当該本安回路に誘起されないように配置されているものであること。


# ■取扱説明


## 1. DINレール取付取外し方法


35mmのDINレールへ、青色の配線端子台が危険場所側を向くよう にして、灰色端子側・底面の爪をレールに引っ掛けて、青色端子台 側を軽く押し込んで下さい。

ユニットの取り外しは、マイナスドライバーの先を取付クリップに差込み、 外側に引き出し、ユニットを傾けながらDINレールから取外します。









# 2. 絶縁バリヤの設置(非危険場所設置) と 配線方法

#### 2.1 設置場所


絶縁バリヤは、非危険場所に設置しなければなりません。 \* 危険場所に設置する場合は、危険場所分類に適合する防爆 収納容器内に収めて、尚かつ、その収納容器と収納機器を 含めた構成で防爆申請を行い検定合格したものでなければ 危険場所に設置することはできません。

#### 2...2 設置環境


絶縁バリヤは、乾燥したきれいな環境内に取付け、周囲温度が 60℃を超えないように設置し、設置場所は換気を行って下さい。

#### 2.3 本安回路と非本安回路の配線方法

- 1)本安機器、安全保持器(絶縁バリヤ)及び、それらを接続する配線は、 静電誘導又は電磁誘導により本安性を損なわないように配線しな ければなりません。
- 2)安全保持器(絶縁バリヤ)と一般の電気機器が、一つのパネルに取付 けられる場合には、本安回路と非本安回路は、混触 及び、誘導を 防止しなければなりません。
- 3)本安機器からの本安回路外部配線と、パネル内の本安回路配線 は、中継する端子台を設けて接続することを原則とするとしていま す。中継端子台は、非本安回路と混蝕しないように露出充電部分 をカバー等で防護した構造のものにしなければなりません。 また、中継端子台は、本安回路及び非本安回路の端子台を、そ れぞれ独立したものとするか又は、隔壁などを設けて相互に混触 のおそれがない構造とし、且つ、それらの区別が明白に表示される ことが必要です。
- 4)一般に安全保持器(絶縁パリヤ)は、中継端子台を兼ねる構造となっ ています。しかし、安全保持器(絶縁バリヤ) 本来の目的から安全 保持器(絶縁バリヤ)には本安回路のほか、非本安回路接続部が 設けられています
- この両方の回路が混蝕しないように配置することが必要です。 下記にその例を示します。



<参考資料>新·工場電気設備防爆指針(b゚ス防爆1985) (社)産業安全技術協会発行



### 2.4 非危険場所に接続される機器

絶縁バリヤと接続して使用する一般電気機器は、その入力電源、 機器内部の電圧等が、正常状態、及び、異常状態においても、 AC250V 50/60Hz、DC250V を超えないものとする。

2.5 本安回路の配線と非本安回路の配線の隔離距離 本安回路の配線と非本安回路の配線の隔離距離は、本質安全 防爆指針で要求される条件を満たす距離以上を確保して下さい。 (一般的には、50mm以上が条件で、隔壁などを設けて相互に混触 のおそれがない構造として下さい。)

#### 2.6 絶縁バリヤへの配線と注意事項


MTL5500シリースiは、着脱可能な入出力信号用のプラグ式端子台 と、電源用のプラグ式端子台を有しています。 プラグ式端子台への配線接続はネジクランプ方式で配線サイズ は、AGW14~AGW24(0.5mm2~2.5mm2) です。

\*本安回路配線ケーブル及び絶縁電線導体の断面積の最小値は0.5mm2です。


2.7 接地 : 絶縁バリヤは接地工事は不要です。

### 3. 外形寸法図 単位:mm

\*MTL5541は "端子台 チャンネル2" を有していません。



## ■取付アクセサリー (オプション)




### とプラグギ 端子女子備部具

٠.	・ノフク式 端子百寸哺部品>				
	HAZ1-3	危険場所側プラグ、No.1-3			
	HAZ4-6	危険場所側プラグ、No.4-6			
	SAF7-9	安全場所側プラグ、No.7-9			
	SAF10-12	安全場所側プラグ、No.10-12			
	PWR5000	電源プラグ			







# 4. 配線端子と結線




### <MTL5541 1-チャンネル用 配線端子>









■電源用 端子台 絶縁被覆着脱長さ




■推奨圧着端子と挿入長




<配線上の注意> 電線被覆着脱長さは 12mm 又は 14mm を確保してください。短い場合、接触不良を生じさせることがあります。






# ■湿度温度変換器 HMT360 と MTL5544 の結線図



<端子内容>

/SIII 1 1 2 1 2					
MTL5544 配線端子番号					
端子番号	配線内容				
1	- 4/20mA入力信号	チャンネル 1			
2	+ 伝送器供給電源	ナヤンイル I			
4	- 4/20mA入力信号	チャンネル 2			
5	+ 伝送器供給電源	ナヤノトル 乙			
8	- 4/00 AUL+ 15-D	チャンネル2			
9	十 4/20mA出力信号	ノヤンヤルム			
11	- 4/20mA出力信号	チャンネル 1			
12	+ 4/201114田月11日万				
13	-Ve - □ 15 DC20	951/			
14	+Ve 電源 DC20~35V				

### ■湿度温度変換器 HMT360 と MTL5541 の結線図



<端子内容>

MTL5541 配線端子番号

# ■絶縁バリヤ MTL5544、MTL5541 の技術仕様

絶縁バリヤ 型式	MTL5544 (湿度、温度の2チャンネル用)		MTL5541 (湿度又は温度の1チャンネル用)				
チャンネル数	2- チャンネル		1-チャンネル				
設置場所	非危険場所 設置		所 設置				
防爆記号の表示	[Ex ia] II C						
	(1)安全保持定格	本安回路許容電圧	28V以上				
		本安回路許容電流	93mA以上				
接続し使用する合格した		本安回路許容電力	0.65W以上				
"湿度温度変換器HMT360"	(2)性能区分、電気機器グループ	性能区分	ia, ib				
各チャンネル毎の条件		電気機器グループ	IIA, IIB, IIC				
	(3)本安回路外部配線の許容キャパンタンス(Cw),許容インダクタンス(Lw)の関係						
・外部配線許容キャパシタンス(Cw) = 0.082 μ F以下のこと。=		0.082 μ F以下のこと。 = (絶縁パ	リャ許容キャパ・シタンス(Co) 0.083 μ F) - (湿度温度計 内部キャパ・シタンス(Ci) 0.001 μ F )				
	・外部配線許容インダクタンス(Lw) =4.2[mH]以下のこと。 = (絶縁バリヤ許容インダクタンス(Lo) 4.2mH) - (湿度温度計内部インダクタンス(Li) 0.0mH)						
型式検定合格番号	第TC19435号	1	第TC19435号(同一型式品)				
製造者/申請者	Measurement Technology Ltd. / クーパー・インダ「ストリース゛・ジャパン株式会社						

型式検定合格番号	第TC19435号	第TC19435号(同一型式品)
製造者/申請者	Measurement Technology Ltd. /	/ クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社
	<del></del>	
伝送器·供給電圧	DC16.	5V at20mA
入力信号		
出力信号 チャンネル1		- アンシンで含む信号:0~24mA)
山力信与 バンベル1		
	負荷抵抗:0~450Ω	負荷抵抗:0~450Ω
出力信号 チャンネル2	DC4~20mA (オーバー/アンダー レンジを含む信号:0~24mA)	
	負荷抵抗:0~450Ω	
信号変換精度	15 μ A以内 (代表的	D精度:5μA以内) at20℃
出力信号リップル/温度ドリフト		/ <b>0.8</b> μ A以内╱°C
応答時間		sec(0→90%)
<u> </u>	·	
		間 100MΩ以上/250Vrms
供給電源/電源表示		源ON時:緑色LED点灯
消費電流	96mA atDC24V	51mA atDC24V
ユニット最大消費電力	1.4W atDC24V/20mA	0.7W atDC24V/20mA
端子番号	MTL5544 配線端子番号 端子番号 配線内容 1 - 4/20mA入力信号 2 + 伝送器供給電源 デャンル 1 4 - 4/20mA入力信号 5 + 伝送器供給電源 デャンル 2 8 4/20mA出力信号 9 + 4/20mA出力信号 デャンル 2 11 - 4/20mA出力信号 デャンル 1 13 - Ve 電源 DC20~35V	MTL5541 配線端子番号 端子番号 配線内容 1 - 4/20mA入力信号 2 + 伝送器供給電源 3
外形寸法図 単位:mm <u>(非危険場所 設置)</u>	を設備所側端子台 プラグ式   黄色) 109.8 104.8 104.8 105.544	200   20
推奨 裸圧着端子	■推奨圧着端子と挿入長 <u>棟プレード端子(BT形)/㈱ニチフ端子工業製</u> 1. 25mm2ケブル用 : Type: BT 1. 25-18  C: 1	●危険場所側、非危険場所側端子用・切断長さ 4mm 切断 19mm ●DC24V電源端子用・切断長さ 6mm 切断 12mm 17mm
絶縁抵抗 耐電圧 一般仕様 配線接続 本安回路端 取付方法	入力-出力-電源端子間:100MΩ 250V DC<br 危険場所-非危険場所端子間:1500Vrms 2.5mm <sup>2</sup> までの絶縁電線が差込配線可能 青色端子台 35mmDINレ-ル(トップハットレ-ル)取付	外形寸法 124(H) x 110(D) x 16(W) mm 重さ 約160g EMC適合 EN50081-2/EN50082-2規格適合:IEC/CISPR準拠 使用温度範囲 -20~+60°C(保管温度:-40~+80°C) 使用湿度範囲 5~95%RH(結露しないこと)